

FK1 FK2

competitive gaming mouse



取扱説明書



Be serious, it's not just a game.

各ボタンの機能について

左メインボタン
(左クリック/ボタン1)

右メインボタン
(右クリック/ボタン2)

スクロールホイール
(兼 ボタン3)

解像度切り替えボタン



右手モード用
サイドボタン
(左手モード時は無効)

左手モード用
サイドボタン
(右手モード時は無効)

ボタン4
(前進ボタン)

ボタン5
(後退ボタン)



左右モードの切り替え方法

(Tips) 設定はマウス本体に保存されます。(標準設定：右手モード)

左メインボタン + スクロールホイール




左手モード

スクロールホイール + 右メインボタン



右手モード

ボタンを押しながら、
USBコネクターを
PCに接続して下さい。



※マウスが動作し始めたら
ボタンから指を離して下さい。

センサー解像度の切り替え方法

(Tips) 設定はマウス本体に保存されます。(標準設定：400dpiモード)

解像度切り替えボタンを押すと、順に切り替わります。



ポーリングレートの切り替え方法

(Tips) 設定はマウス本体に保存されます。(標準設定：1,000Hzモード)

ボタンを押しながら、USBコネクタをPCに接続して下さい。



※マウスが動作し始めたら
ボタンから指を離して下さい。

1,000Hzモード



(手前のサイドボタンだけ押す)

125Hzモード



(2つのサイドボタンを同時押し)

500Hzモード



(奥のサイドボタンだけ押す)

FK1/FK2 製品仕様

センサー：光学式

解像度 400 / 800 / 1,600 / 3,200 dpi (dot/inch)

リフト・オフ・ディスタンス (※) 1.5~1.8 mm

※マウスを浮かせた時に、センサーが反応しなくなる高さ

USBポーリングレート： 125 / 500 / 1,000 Hz

寸法・重量 (本体、ケーブルを除く)：

FK1 長さ 128 mm × 幅 67 mm × 高さ 37 mm 重量 90g

FK2 長さ 124 mm × 幅 64 mm × 高さ 36 mm 重量 85g

ケーブル長： 2 m

対応OS： Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 (32/64bit)